

Civic 5D (FK) 2012

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями Honda Civic 5D (FK) 2012



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Воздушный фильтр | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 |
| Фильтр вентиляции салона | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 |
| Регулировка зазоров в клапанах | | | | | | | | | | | | |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | | | | | | | | 3 | | | | |
| Свечи зажигания: | иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | | | | | | | | | П | | | |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | | | | | | | | | | | | |
| Рабочая жидкость трансмиссии: | MT | | | | | | 3 | | | 3 | | |
| | AT | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | |
| Тормозная жидкость | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCi | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить уровень света фар | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работу приборов освещения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние петель и замков дверей | | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние деталей подвески | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние выпускной системы | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колес | | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| | | | | | | | | | | | | |
| н/ч МТ | | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 4,9 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 2,1 |
| н/ч АТ | | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 |
| Рекомендуемые работы | | | | | | | | | | | | |
| Проверка, регулировка углов установки колес | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Промывка инжектора | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Замена воздушного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Замена жидкости привода сцепления | | | | X | | X | | X | | X | | X |
| Замена салонного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| н/ч | | 1,1 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 1,1 |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена

P - регулировка

C - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 6,0л.

Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.

Масло в ДВС Fully synthetic oil (0W-20) - 4,0л.

Масло в механической трансмиссии МТФ-III - 1,6л.

Масло в автоматической трансмиссии АТФ-DW1 - 3,0л.

Тормозная жидкость DOT 4 - 1 литр.

Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.

* Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной

обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуб или по телефону:

+7 (962) 978-80-61, Москва, Днепропетровский проезд д.5, стр. 1