



## CR-V 2016-2023

### Регламент технического обслуживания автомобилей Honda CR-V 2016-2023

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

**HONDA**  
The Power of Dreams

| Операции                                                                                                 | месяцев   | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                          | тыс. км   | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (K24Z) (без снятия защиты ДВС)                                                            |           | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Моторное масло (R20A) (без снятия защиты ДВС)                                                            |           | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)                                                                  |           | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Воздушный фильтр (R20A)                                                                                  |           | П  | 3  | П  | 3  | П  | 3  | П   | 3   | П   | 3   | П   |
| Воздушный фильтр (K24Z)                                                                                  |           | П  | 3  | П  | 3  | П  | 3  | П   | 3   | П   | 3   | П   |
| Фильтр вентиляции салона                                                                                 |           | П  | 3  | П  | 3  | П  | 3  | П   | 3   | П   | 3   | П   |
| <b>Регулировка зазоров в клапанах</b>                                                                    |           |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)                                                                  |           |    |    | Р  |    |    | Р  |     |     | Р   |     |     |
| Свечи зажигания: (K24Z)                                                                                  | иридиевые | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | 3   | П   | П   | П   |
| Свечи зажигания: (R20A)                                                                                  | иридиевые | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | 3   | П   | П   | П   |
| Приводные ремни (K24Z)                                                                                   |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Приводные ремни (R20A)                                                                                   |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу                                                           |           |    |    |    |    |    | П  |     |     |     |     |     |
| Рабочая жидкость трансмиссии:                                                                            | MT        |    |    |    | 3  |    |    |     | 3   |     |     |     |
|                                                                                                          | AT        |    |    | 3  |    |    | 3  |     |     | 3   |     |     |
| Рабочая жидкость в заднем дифференциале                                                                  |           | 3  |    |    |    |    | 3  |     |     |     |     | 3   |
| Тормозная жидкость                                                                                       |           |    |    | 3  |    |    | 3  |     |     | 3   |     |     |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI                                                  |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя                                                               |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual                             |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза                                                          |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ                                                                      |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить уровень света фар                                                                              |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работу приборов освещения                                                                      |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей                                                           |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   |           | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние петель и замков дверей                                                               | С         | С  | С  | С  | С  | С  | С  | С   | С   | С   | С   | С   |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников                                                | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние деталей подвески                                                                     | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов                                                      | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние выпускной системы                                                                    | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Перестановка колес                                                                                       | Р         | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   |
| Проверить состояние топливopроводов и соединений                                                         | П         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| <b>Рекомендуемые работы</b>                                                                              |           |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| Проверка, регулировка углов установки колес                                                              |           | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов                                                          |           |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Промывка инжектора                                                                                       |           |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Замена воздушного фильтра                                                                                | Х         |    |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |
| Замена жидкости ГУР                                                                                      |           |    |    | Х  |    |    | Х  |     |     | Х   |     |     |
| Замена жидкости привода сцепления                                                                        |           |    |    | Х  |    |    | Х  |     |     | Х   |     |     |
| Замена салонного фильтра                                                                                 | Х         |    |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |

П - проверка, при необходимости: замена, смазка или регулировка.

3 – замена Р - регулировка С - смазка

\* Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.  
Для получения подробной информации обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуба по телефону: **8 (926) 816-26-70** или **WhatsApp | MAX | Telegram**