



# Jazz (GD1,GE3) 2001-2005

## Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Jazz (GD1, GE3) 2001-2005



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

Операции	месяцев		12		24		36		48		60		72		84		96		108		120		132		
	тыс. км.																								
Моторное масло (без снятия защиты ДВС)			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Воздушный фильтр			П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	
Фильтр вентиляции салона			П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	
<b>Регулировка зазоров в клапанах</b>					Р				Р				Р				Р								
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)													З												
Свечи зажигания:			простые		П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	
Приводные ремни (бензиновый двигатель)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу													П												
Рабочая жидкость трансмиссии:			MT						З								З								
			CVT					З					З						З						
Тормозная жидкость							З						З							З					
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVC1			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние щеток стеклоочистителя			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить работоспособность стояночного тормоза			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить уровень света фар			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить работу приборов освещения			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние петель и замков дверей			С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние деталей подвески			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Проверить состояние выпускной системы			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Перестановка колес			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
Проверить состояние топливпроводов и соединений			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
<b>Рекомендуемые работы</b>																									
Проверка, регулировка углов установки колес			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов				Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора				Х					Х				Х				Х								
Замена воздушного фильтра			Х			Х				Х				Х						Х				Х	
Замена жидкости привода сцепления						Х							Х							Х				Х	
Замена салонного фильтра			Х			Х				Х				Х						Х				Х	

П - проверка, при необходимости: замена, смазка или регулировка.  
 З – замена Р - регулировка С - смазка

**Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.**  
**Для получения подробной информации обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуба по телефону: [8 \(926\) 816-26-70](tel:8(926)816-26-70) или [WhatsApp](#) | [MAX](#) | [Telegram](#)**