



## Vezel 2013-2018

### Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Vezel 2013–2018

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

**HONDA**  
The Power of Dreams

| Операции                                                                                                 | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                                          | тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС)                                                                   |         | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   | З   | З   | З   |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)                                                                  |         | З  | З  | З  | З  | З  | З  | З   | З   | З   | З   | З   |
| Воздушный фильтр                                                                                         |         | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   | П   | З   | П   |
| Фильтр вентиляции салона                                                                                 |         | П  | З  | П  | З  | П  | З  | П   | З   | П   | З   | П   |
| Регулировка зазоров в клапанах                                                                           |         |    |    | Р  |    |    | З  |     |     | Р   |     |     |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)                                                                  |         |    |    |    |    |    | З  |     |     |     |     |     |
| Свечи зажигания: иридиевые                                                                               |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | З   | П   | П   | П   |
| Приводные ремни                                                                                          |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу                                                           |         |    |    |    |    |    | П  |     |     |     |     |     |
| Рабочая жидкость трансмиссии: АТ                                                                         |         |    |    | З  |    |    | З  |     |     | З   |     |     |
| Рабочая жидкость в заднем дифференциале                                                                  |         | З  |    |    |    |    | З  |     |     |     |     | З   |
| Тормозная жидкость                                                                                       |         |    |    | З  |    |    | З  |     |     | З   |     |     |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI                                                  |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя                                                               |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual                             |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза                                                          |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ                                                                      |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить уровень света фар                                                                              |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить работу приборов освещения                                                                      |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей                                                           |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние петель и замков дверей                                                               |         | С  | С  | С  | С  | С  | С  | С   | С   | С   | С   | С   |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников                                                |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние деталей подвески                                                                     |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов                                                      |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Проверить состояние выпускной системы                                                                    |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Перестановка колес                                                                                       |         | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р  | Р   | Р   | Р   | Р   | Р   |
| Проверить состояние топливopроводов и соединений                                                         |         | П  | П  | П  | П  | П  | П  | П   | П   | П   | П   | П   |
| Рекомендуемые работы                                                                                     |         |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
| Проверка, регулировка углов установки колес                                                              |         | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х  | Х   | Х   | Х   | Х   | Х   |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов                                                          |         |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Промывка инжектора                                                                                       |         |    | Х  |    | Х  |    | Х  |     | Х   |     | Х   |     |
| Замена воздушного фильтра                                                                                |         | Х  |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |
| Замена жидкости ГУР                                                                                      |         |    |    | Х  |    |    | Х  |     |     | Х   |     |     |
| Замена жидкости привода сцепления                                                                        |         |    |    | Х  |    |    | Х  |     |     | Х   |     |     |
| Замена салонного фильтра                                                                                 |         | Х  |    | Х  |    | Х  |    | Х   |     | Х   |     | Х   |

П - проверка, при необходимости: замена, смазка или регулировка.

З – замена Р - регулировка С - смазка

\* Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.  
Для получения подробной информации обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуба по телефону: **8 (926) 816-26-70** или [WhatsApp](#) | [MAX](#) | [Telegram](#)