



# Accord (CR2, CR3) 2013-2016

## Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Accord (CR2, CR3) 2013-2016



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

Операции	месяцев		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	тыс. км.		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) (K24W2)			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) (J35Y1)			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр (K24W2)			П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Воздушный фильтр (J35Y1)			П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Фильтр вентиляции салона			П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Регулировка зазоров в клапанах (K24W2)					Р			Р			Р		
Регулировка зазоров в клапанах (J35Y1)					Р			Р			Р		
Топливный фильтр (бензиновый двигатель)								З					
Ремень привода ГРМ (J35Y1)									З				
Свечи зажигания (K24W2)			иридиевые	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Свечи зажигания (J35Y1)			иридиевые	П	П	П	П	П	П	З	П	П	П
Приводные ремни (бензиновый двигатель)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу								П					
Рабочая жидкость трансмиссии:			MT			З				З			
			AT			З		З			З		
Тормозная жидкость					З			З			З		
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние щеток стеклоочистителя			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual:			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Для Accord 2.4													
Для Accord 3.5													
Проверить работоспособность стояночного тормоза			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить уровень света фар			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить работу приборов освещения			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние петель и замков дверей			С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние деталей подвески			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверить состояние выпускной системы			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колес			Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Проверить состояние топливopроводов и соединений			П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
<b>Рекомендуемые работы</b>													
Проверка, регулировка углов установки колес			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов				Х		Х		Х		Х		Х	
Промывка инжектора				Х		Х		Х		Х		Х	
Замена воздушного фильтра			Х		Х		Х		Х		Х		Х
Замена жидкости привода сцепления					Х		Х		Х		Х		Х
Замена салонного фильтра			Х		Х		Х		Х		Х		Х

П - проверка, при необходимости: замена, смазка или регулировка.

З – замена Р - регулировка С - смазка

Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.  
 Для получения подробной информации обращайтесь в клубный сервис Хонда Клуба по телефону: **8 (926) 816-26-70** или [WhatsApp](#) | [MAX](#) | [Telegram](#)